

回路内圧



- 最大 ON
- プラトー ON
- 平均 ON
- 呼吸終末 ON

警報設定



換気量




- 一回換気量 ON L
- 分換気量 ON L
- 呼吸回数 ON 回/分

分換気量警報設定



警報



バッテリー




一回換気量



呼吸回数



- 吸気時間(秒)
- 吸気：呼吸



- 吸気圧
- フレッシュャーサポート圧





PEEP



酸素濃度



呼吸モード



プラトー



トリガー感度

